

Electronic Musical Attrezzature Riparazioni / Servizi / Mods

Fornire le riparazioni, comfort **e** servizi per i musicisti e la

registrazione in Canada occidentale dal 1984.

[Bambini fame](#)
[Giuridico-agio](#)
[Tutorial Computer](#)
[Musica Teoria](#)
[Elettronica di](#)

ATTENZIONE: Alcuni fabbrica procedure *"DISTRUTTIVA"*! SEMPRE eseguire un backup * prima * di ripristinare i preset di fabbrica!

Mappa del sito: (selezionare una pagina)

Per la vostra convenienza: ([Copia del stampabile Reimposta](#) <>> [Copia scaricabile del Reimposta](#))

Procedure Factory Reset (produttori 'preset initializations) *

Fare	Modello	Inizializzazione
ALESIS	ADAT	HOLD riprodurre e registrare MENTRE ALIMENTAZIONE ON. ("DRUM ON" HRS non verrà azzerato.)
ALESIS	ADAT-LX-20	HOLD ON RECORD MENTRE ALIMENTAZIONE. ("DRUM ON" HRS non verrà azzerato.)
ALESIS	ADAT-XT	HOLD riprodurre e registrare MENTRE ALIMENTAZIONE ON. ("DRUM ON" HRS non verrà azzerato.)
ALESIS	ADAT-XT-20	HOLD riprodurre e registrare MENTRE ALIMENTAZIONE ON. ("DRUM ON" HRS non verrà azzerato.)
ALESIS	AI-2	NEGOZIO MENTRE ALIMENTAZIONE HOLD ON. (ADAT TAPE HEAD INFO sarà anche CLEARED.)
ALESIS	BRC	HOLD riprodurre e registrare MENTRE ALIMENTAZIONE ON.
ALESIS	D4	HOLD VOCE E USCITA MENTRE ALIMENTAZIONE ON.
ALESIS	DM5	HOLD VOCE E USCITA MENTRE ALIMENTAZIONE ON.
ALESIS	HR-16	HOLD ERASE, CANCELLA RECORD MENTRE E ALIMENTAZIONE ON.

ALESIS	HR-16B	HOLD ERASE, CANCELLA RECORD MENTRE E ALIMENTAZIONE ON.
ALESIS	M-20	HOLD riprodurre e registrare MENTRE ALIMENTAZIONE ON. ("DRUM ON" HRS non verrà azzerato.)
ALESIS	MIDIVERB 4	HOLD 'D' E 'PROG' MENTRE accensione.
ALESIS	MIDIVERB III	HOLD NEGOZIO E INT PROG MENTRE Accensione.
ALESIS	MMT-8	HOLD ERASE, PGSU E PGGIÙ MENTRE ALIMENTAZIONE ON.
ALESIS	Q-20	SOFT RESET: HOLD PROGRAMMA E confronta e POWER ON. (SETS GLOBALE DI DEFAULT, cancella EDIT TAMPONE, LASCIA INTATTO USER MEMORY.)
ALESIS	Q-20	HARD RESET: HOLD "PROGRAMMA", "CONFRONTA" E "-BLOCK" E POWER ON. (SETS tutte le funzioni e cancella DEFAULT USER MEMORY.)
ALESIS	QS6	HOLD tastiere'0 'e'3' MENTRE ACCENSIONE POWER.
ALESIS	QS6 TASTIERA	HOLD tastiere'0 'e'3' MENTRE ACCENSIONE POWER.
ALESIS	QS7	HOLD tastiere'0 'e'3' MENTRE ACCENSIONE POWER.
ALESIS	QS8	HOLD tastiere'0 'e'3' MENTRE ACCENSIONE POWER.
ALESIS	QSR	HOLD entrambi i lati del "CURSORE" pulsante accensione.
ALESIS	QUADRASYNTH KBDS	ATTESA DATI TASTI'1 'E'4' MENTRE accensione. (Cancella EDIT TAMPONE SOLO non c'è hard reset).
ALESIS	QUADRAVERB	HOLD BYPASS PROGRAMMA E POI POWER ON.
ALESIS	QUADRAVERB 2	SOFT RESET: HOLD PROGRAMMA E confronta e POWER ON. (SETS GLOBALE DI DEFAULT, cancella EDIT TAMPONE, LASCIA INTATTO USER MEMORY.)
ALESIS	QUADRAVERB 2	HARD RESET: HOLD "PROGRAMMA", "CONFRONTA" E "-BLOCK" E POWER ON. (SETS tutte le funzioni e cancella DEFAULT USER MEMORY.)
ALESIS	QUADRAVERB GT	HOLD BYPASS E MENTRE acceso il computer.
ALESIS	S4 modulo sonoro	ATTESA DATI TASTI'1 'E'4' MENTRE accensione. (Cancella EDIT TAMPONE SOLO non c'è hard reset).
ALESIS	S8 modulo sonoro	ATTESA DATI TASTI'1 'E'4' MENTRE accensione. (Cancella EDIT TAMPONE SOLO non c'è hard reset).
ALESIS	SR-16	HOLD GIOCA E ERASE mentre ACCENSIONE POWER.
ALESIS	WEDGE	HOLD BYPASS PROG E mentre si accende l'alimentazione.
ALESIS	X2 CONSOLE	HOLD 'alt', 'ERASE FWD' E 'DEC' MENTRE accensione. (Questo è SOFT RESET; FABBRICA MUTE parametri saranno caricati in memoria.)
ARTE	ALPHA	STAMPA PRESET, 0, E 4 TASTI SIMULTANEAMENTE.
ARTE	ALPHA 2,0	STAMPA PRESET, 0, E 4 TASTI SIMULTANEAMENTE.
ARTE	BCC	HOLD NEGOZIO, PARAMETRO, VALORE E TASTI + POWER ON.
ARTE	DRX	STAMPA PRESET DOWN, 0, E 4 TASTI SIMULTANEAMENTE.

ARTE	DRX 2100	STAMPA PRESET, 0, E 4 TASTI SIMULTANEAMENTE.
ARTE	DRX 2100 SE	STAMPA PRESET, 0, E 4 TASTI SIMULTANEAMENTE.
ARTE	DST 820	STAMPA PREAMP SELECT, PARAMETRO SELECT e salvare contemporaneamente.
ARTE	DST 830	STAMPA PREAMP SELECT, PARAMETRO SELECT e salvare contemporaneamente.
ARTE	DST-4	STAMPA DISTORSIONE SELECT, PARAMETRO modificare e salvare contemporaneamente.
ARTE	DST-EIGHTY/EIGHTY	STAMPA DISTORSIONE SELECT, PARAMETRO modificare e salvare contemporaneamente.
ARTE	DXR ELITE	STAMPA BANCA, tasto, PULSANTI E BYPASS SIMULTANEAMENTE.
ARTE	ECC	HOLD NEGOZIO, PARAMETRO, VALORE E TASTI + POWER ON.
ARTE	EFFETTI DELLA RETE	STAMPA valore, salvare e BYPASS TASTI SIMULTANEAMENTE.
ARTE	FXR ELITE	STAMPA PRESET UP, DRY KILL, PULSANTI E BYPASS SIMULTANEAMENTE.
ARTE	FXR ELITE II	STAMPA MIX, NEGOZIO, E BYPASS TASTI SIMULTANEAMENTE.
ARTE	MULTIVERB	STAMPA PRESET DOWN, 0 e 4 contemporaneamente.
ARTE	ALPHA MULTIVERB SE	STAMPA PRESET, 0, E 4 TASTI SIMULTANEAMENTE.
ARTE	MULTIVERB EXT	STAMPA PRESET DOWN, 0 e 4 contemporaneamente.
ARTE	MULTIVERB II	STAMPA PRESET DOWN, 0 e 4 contemporaneamente.
ARTE	MULTIVERB III	STAMPA PRESET DOWN, 0, E 4 TASTI SIMULTANEAMENTE.
ARTE	MULTIVERB LT	non fabbrica, rimuovere la batteria per più di 5 ore.
ARTE	MULTIVERB LTX	non fabbrica, rimuovere la batteria per più di 5 ore.
ARTE	NOTTE BASS	STAMPA PRESET, 0, E 4 TASTI SIMULTANEAMENTE.
ARTE	NITRO	STAMPA PRESET, 0, E 4 TASTI SIMULTANEAMENTE.
ARTE	PRO GATE	STAMPA BYPASS, 8, e selezionare SIMULTANEAMENTE.
ARTE	Proverbio	non fabbrica. rimuovere la batteria per più di 5 ore.
ARTE	Proverbio 200	non fabbrica. rimuovere la batteria per più di 5 ore.
ARTE	RXR ELITE	STAMPA BANCA, DRY KILL, PULSANTI E BYPASS SIMULTANEAMENTE.
ARTE	SGE	HOLD PRESET DOWN, ADD EFFETTO E MIDI / UTILITY MENTRE SU ALIMENTAZIONE.
ARTE	SGE MACH II	STAMPA PRESET DOWN, 0, E 4 TASTI SIMULTANEAMENTE.
ARTE	SGX 2000	STAMPA PRESET, 0, E 4 TASTI SIMULTANEAMENTE.
ARTE	SGX 2000 EXPRESS	STAMPA PRESET, 0, E 4 TASTI SIMULTANEAMENTE.

ARTE	SGX LT	non fabbrica, rimuovere la batteria per più di 5 ore.
ARTE	SGX NIGHTBASS SE	STAMPA PRESET, 0, E 4 TASTI SIMULTANEAMENTE.
ARTE	SGX T2	STAMPA PRESET, 0, E 4 TASTI SIMULTANEAMENTE.
ARTE	X12	Premere SU, 2 e 5 PADS SIMULTANEAMENTE.
ARTE	X15 ULTRAFOOT	Premere SU, 1, E 5 PADS SIMULTANEAMENTE.
DIGITECH	DHP 33	STAMPA UTILITÀ PULSANTE, scorrere fino al FACTORY RESTORE MENU, SIA VOLTA DATI manopola in senso antiorario, quindi premere STORE.
DIGITECH	DHP 55	STAMPA UTILITÀ PULSANTE, scorrere fino al FACTORY RESTORE MENU STAMPA PARAMETRO EDIT, quindi caricare.
DIGITECH	DSP 128	HOLD PARAMETRO EFFETTO E scegliere, quindi POWER ON.
DIGITECH	DSP 128 +	HOLD PARAMETRO e sinistra, poi POWER ON.
DIGITECH	DSP 256	UTILITÀ HOLD, POWER ON, quindi premere PARAMETRO UP.
DIGITECH	DSP 256XL	UTILITÀ HOLD, POWER ON, quindi premere PARAMETRO UP.
DIGITECH	FX 7	STAMPA / HOLD NEGOZIO, POWER ON, attendere "RS" appare sul display quindi rilasciare STORE.
DIGITECH	G7	Premere e tenere premuto PROGRAMMA, POWER ON, quindi premere il tasto STORE.
DIGITECH	GFX 1	UTILITÀ TASTO HOLD, POWER ON, quindi premere PARAMETRO UP.
DIGITECH	SPG 21	TITOLO TASTO HOLD, POWER ON.
DIGITECH	GSP 21 LEGEND	UTILITÀ TASTO HOLD, POWER ON, quindi premere PARAMETRO UP.
DIGITECH	SPG 21 PRO	UTILITÀ TASTO HOLD, POWER ON, quindi premere PARAMETRO UP.
DIGITECH	SPG 2112	IL TASTO HOLD PREAMP, POWER ON. QUANDO L 'ASTERISCO appare nella parte superiore del display, premere il TASTO MOD.
DIGITECH	SPG 5	PARAMETRO HOLD DOWN POI POWER ON.
DIGITECH	SPG 7	UTILITÀ TASTO HOLD, POWER ON, quindi premere PARAMETRO UP.
DIGITECH	GSP2101	1 TASTO HOLD ACCESSO, POWER ON. DOPO * RISULTA in alto a sinistra dello schermo LCD STAMPA SU PROGRAMMA
DIGITECH	IPS 33	HOLD TANTO POI TASTI FUNCTION SELECT POWER ON.
DIGITECH	IPS 33B	STAMPA UTILITÀ PULSANTE, scorrere fino al FACTORY RESTORE MENU STAMPA PARAMETRO verso il basso, quindi STORE.
DIGITECH	LEGEND II	HOLD NEGOZIO, POWER ON. DOPO * nell'angolo in alto a sinistra dello schermo LCD STAMPA PARAMETRO UP.

DIGITECH	14 mEq	HOLD PROGRAMMA POI TASTO POWER ON.
DIGITECH	28 mEq	HOLD PROGRAMMA POI TASTO POWER ON.
DIGITECH	MEq 7	HOLD PROGRAMMA POI TASTO POWER ON.
DIGITECH	MSP 4	HOLD DOWN E LA SINISTRA POI TASTI POWER ON.
DIGITECH	PMC 10	Premere e tenere premuto FOOTSWITCH "UNO", POWER ON, quindi premere il pulsante "Seleziona" FOOTSWITCH.
DIGITECH	RP 1	UTILITÀ TASTO HOLD, POWER ON, quindi premere PARAMETRO UP.
DIGITECH	RP 10	HOLD DENOMINAZIONE, POWER ON. DOPO * nell'angolo in alto a sinistra dello schermo LCD STAMPA SU PROGRAMMA.
DIGITECH	RP 12	HOLD DENOMINAZIONE, POWER ON. DOPO * nell'angolo in alto a sinistra dello schermo LCD STAMPA SU PROGRAMMA.
DIGITECH	RP 5	HOLD PARAMETRO pulsante quindi selezionare fino POWER ON.
DIGITECH	RP 6	HOLD PARAMETRO pulsante quindi selezionare fino POWER ON.
DIGITECH	S-5000	STAMPA UTILITÀ PULSANTE, scorrere fino al FACTORY RESTORE MENU STAMPA PARAMETRO EDIT, quindi caricare.
DIGITECH	STUDIO 400	Premere e tenere premuto il "1" PULSANTE, POWER ON. QUANDO L 'ASTERISCO appare nella parte superiore del display, premere PROGRAM.
DIGITECH	STUDIO QUAD	Premere e tenere premuto il "1" PULSANTE, POWER ON. QUANDO L 'ASTERISCO appare nella parte superiore del display, premere PROGRAM.
DIGITECH	SV 5	STAMPA UTILITÀ PULSANTE, selezionare la INIT menu, premere il pulsante due volte NEGOZIO (come richiesto).
DIGITECH	TCE 8	Premere e tenere premuti sia BASSA E EQ MID EQ, POWER ON.
DIGITECH	TSR 12	HOLD NOME + POWER ON. DOPO * nell'angolo in alto a sinistra dello schermo LCD STAMPA SU PROGRAMMA.
DIGITECH	TSR 24	1 TASTO HOLD ACCESSO, POWER ON. DOPO * RISULTA in alto a sinistra dello schermo LCD STAMPA SU PROGRAMMA.
DIGITECH	TSR 6	Premere e tenere premuto il tasto EQ, POWER ON. ASPETTARE "FA" A appaiono sul display, quindi premere STORE. NOTA: "FH" apparirà brevemente RICONOSCONO RE-INIZIALIZZAZIONE.
DIGITECH	VALVOLA FX	HOLD NEGOZIO, POWER ON. DOPO * nell'angolo in alto a sinistra dello schermo LCD STAMPA PARAMETRO UP.
DIGITECH	VHM 5	STAMPA UTILITÀ PULSANTE, scorrere fino al FACTORY RESTORE MENU STAMPA PARAMETRO verso il basso, quindi STORE.
DIGITECH	Vocalist II	STAMPA UTILITÀ PULSANTE, scorrere fino al FACTORY RESTORE MENU STAMPA PARAMETRO

		verso il basso, quindi STORE.
DIGITECH	XP PEDALI	STAMPA / HOLD Bypass / (HOLD) FOOTSWITCH TUNER E POWER ON.
Ensoniq	DP-PRO	HOLD SYSTEM e premere CANCEL. RILASCIO entrambi i pulsanti, premere Invio.
Ensoniq	PS / 2	HOLD SISTEMA / MIDI e premere il "B", quindi rilasciare entrambi. STAMPA FRECCIA DESTRA UNA VOLTA. STAMPA SCRIVI A PULSANTE PROMPT.
Ensoniq	PS / 4	HOLD SISTEMA / MIDI e premere il "B", quindi rilasciare entrambi. STAMPA FRECCIA DESTRA UNA VOLTA. STAMPA SCRIVI A PULSANTE PROMPT.
Ensoniq	DP / 4 +	HOLD SISTEMA / MIDI e premere il "B", quindi rilasciare entrambi. STAMPA FRECCIA DESTRA UNA VOLTA. STAMPA SCRIVI A PULSANTE PROMPT.
Ensoniq	ESQ-M	STAMPA PARAM, STAMPA CONSERVAZIONE. SCROLL HOLD, premere MASTER. Rilasciare entrambi, scorrere fino a selezionare Memoria PRESET PAGINA. HOLD SCROLL, STAMPA CONSERVAZIONE. Rilasciare entrambi, STAMPA (I).
Ensoniq	FIZMO	HOLD sul pulsante Salva CONFRONTA E STAMPA. PRESSARE il pulsante Sì al prompt.
Ensoniq	FIZMO RACK	HOLD sul pulsante Salva CONFRONTA E STAMPA. PRESSARE il pulsante Sì al prompt.
Ensoniq	KS-32	EDIT STAMPA / sequenze (PRESETS). Premere e tenere premuto BANCA 9 (SISTEMA), quindi premere SCHERMO 9. PRESS RELEASE TANTO E SI al prompt.
Ensoniq	KT-76	EDIT STAMPA / sequenze (PRESETS). Premere e tenere premuto il pulsante e 9 TOMAIA quindi premere il 9.RELEASE SIA INFERIORE e premere Sì al prompt.
Ensoniq	KT-88	EDIT STAMPA / sequenze (PRESETS). Premere e tenere premuto il pulsante e 9 TOMAIA quindi premere il 9.RELEASE SIA INFERIORE e premere Sì al prompt.
Ensoniq	MR-61/76	IL TASTO HOLD ERASE (NELLA CANZONE EDITOR SEZIONE) E POWER ON.
Ensoniq	MR-RACK	HOLD Salva e premere INVIO, quindi premere INVIO al prompt.
Ensoniq	SD-1	HOLD PRESET e premere SOFT # 1 TASTO (angolo in alto a sinistra dello schermo). Rilasciare entrambi, premere Sì al prompt.
Ensoniq	SQ-1 (21 VOICE)	EDIT STAMPA / sequenze (PRESETS). Premere e tenere premuto BANCA 9 (SISTEMA), quindi premere SCHERMO 9. PRESS RELEASE TANTO E SI al prompt.
Ensoniq	SQ-1/32	EDIT STAMPA / sequenze (PRESETS). Premere e tenere premuto BANCA 9 (SISTEMA), quindi premere SCHERMO 9. PRESS RELEASE TANTO E SI al prompt.
Ensoniq	SQ-2 (21 VOICE)	EDIT STAMPA / sequenze (PRESETS). Premere e tenere premuto BANCA 9 (SISTEMA), quindi premere SCHERMO 9. PRESS RELEASE TANTO E SI al prompt.

Ensoniq	SQ-2/32	EDIT STAMPA / sequenze (PRESETS). Premere e tenere premuto BANCA 9 (SISTEMA), quindi premere SCHERMO 9. PRESS RELEASE TANTO E SI al prompt.
Ensoniq	SQ-80	HOLD il tasto di registrazione e premere il # 1 SOFT PULSANTE (angolo in alto a sinistra dello schermo). RILASCIO entrambi i pulsanti, premere Sì al prompt.
Ensoniq	SQ-R	SISTEMA TASTO HOLD. Premere rapidamente "NO" quindi rilasciare entrambi i pulsanti. SI STAMPA IN PROMPT.
Ensoniq	TS-10	HOLD PRESETS e premere SOFT TASTO 1 (angolo superiore sinistro del display). Rilasciare entrambi i tasti. SELEZIONE SI al prompt.
Ensoniq	TS-12	HOLD PRESETS e premere SOFT TASTO 1 (angolo superiore sinistro del display). Rilasciare entrambi i tasti. SELEZIONE SI al prompt.
Ensoniq	VFX	PRESETS TASTO HOLD, premere SOFT 1 TASTO (angolo in alto a sinistra dello schermo). SÌ ALLA SELEZIONE RAPIDA.
Ensoniq	VFX / SD	HOLD PRESET e premere SOFT # 1 TASTO (angolo in alto a sinistra dello schermo). Rilasciare entrambi, premere Sì al prompt.
Ensoniq	ZR-76	IL TASTO HOLD ERASE (NELLA CANZONE EDITOR SEZIONE) E POWER ON.
KORG	01W	HOLD RESET E POI CONFRONTA POWER ON.
KORG	01WFD	HOLD RESET E POI CONFRONTA POWER ON.
KORG	A1	HOLD SCRIVERE E POI -1 POWER ON.
KORG	A2	Tenere premuto FRECCIA E FRECCIA SU, POWER ON, STAMPA "E" (SI).
KORG	A3	Tenere premuto FRECCIA E FRECCIA SU, POWER ON, STAMPA "E" (SI).
KORG	A4	HOLD SCRIVERE E BYPASS, POI POWER ON.
KORG	AM8000-R	HOLD FX1 E POI FX2 POWER ON.
KORG	C-505	MIDI / TRASPORRE + SPLIT e riavviare UNITA.
KORG	DDD-1	HOLD SI E NO, POI POWER ON.
KORG	DL8000-R	HOLD "MS / D" E "HOLD", quindi POWER ON.
KORG	DS-8/707	HOLD su e giù, POI POWER ON.
KORG	I1	HOLD PROGRAMMA E DISCO, POI POWER ON.
KORG	I2	HOLD ARR PLAY E POI EDIT STILE POWER ON.
KORG	I3	HOLD ARR PLAY E POI EDIT STILE POWER ON.
KORG	I30	HOLD ORGANIZZARE GIOCA E GLOBALE, POI POWER ON.
KORG	I4S	HOLD ARR. GIOCA E PROGRAMMA, POI POWER ON.
KORG	I5M	HOLD ARR. GIOCA E NEL MONDO, ALLORA POWER ON.
KORG	I5S	HOLD ARR. GIOCA E NEL MONDO, ALLORA POWER

		ON.
KORG	IH	HOLD DETUNE E BASS, POI POWER ON.
KORG	IS40/50/I40M	HOLD ARR. GIOCA E NEL MONDO, ALLORA POWER ON.
KORG	KARMA	HOLD INVIO E 0, POWER ON.
KORG	M1	INT HOLD, CARD, E POI COMBI POWER ON.
KORG	M1R	INT HOLD, PROG, E POI COMBI POWER ON.
KORG	M3R	5D PAGINA DI GLOBAL MODE.
KORG	N264	HOLD INVIO E 7, POI POWER ON.
KORG	N364	HOLD INVIO E 7, POI POWER ON.
KORG	O5RW	HOLD 1 E POI -1 POWER ON.
KORG	SG-PROX	HOLD PROGRAMMA E PIANOFORTE 1, quindi POWER ON.
KORG	SG-RACK	HOLD EDIT E A4, POI POWER ON.
KORG	SERIE T	HOLD INFERIORE E TASTIERA 0 PROG A, POWER ON, e poi subito si spegne.
KORG	TR-RACK	HOLD EDIT E A4, POI POWER ON.
KORG	TRITON	HOLD INVIO E 0, POWER ON.
KORG	TRITON RACK	HOLD INVIO E 0, POWER ON.
KORG	X3	HOLD INVIO E POI CURSORE DOWN POWER ON.
KORG	X3R	HOLD INVIO E POI CURSORE DOWN POWER ON.
KORG	X5	HOLD 1 e -1, POI POWER ON.
KORG	X5D	HOLD 1 E POI -1 POWER ON.
KORG	X5DR	HOLD 1 E POI -1 POWER ON.
KORG	Z1	HOLD SW1 E SW2, POI POWER ON.
KORG	Z1EX	HOLD SW1 E SW2, POI POWER ON.
KURZWEIL	K2000	HOLD "1", "2" e "3" E TASTI POWER ON. POTENZA SU STAMPA DOPO INVIO. (SALVO OS V1.0)
KURZWEIL	K2000	OS VERSIONE 1.0: Spegner e scollegare. Rimuovere le batterie @ PER 60-90 MINUTI. REINSTALL BATTERIE. POWER ON.
KURZWEIL	K2500	QUANDO IN POWER ON SCREEN DISPLAY "ATTENDERE PREGO" Premere il tasto EXIT. IN MENU SELECT hard reset e seguire le indicazioni.
OBERHEIM	MATRIX-6	NEGOZIO MENTRE ALIMENTAZIONE HOLD ON.
PEAVEY	ADDVERB	ATTESA LA - E 5 tasti e poi POWER ON.
PEAVEY	ADDVERB II	ATTESA LA - E 5 tasti e poi POWER ON.
PEAVEY	ADDVERB III	ATTESA LA ADD / DEL MONDO E PULSANTI, POWER ON.
PEAVEY	AEQ 2800	ATTESA LA MIDI e assegnare i tasti e poi POWER ON.
PEAVEY	Autografo	ATTESA LA MIDI e assegnare i tasti e poi POWER ON.
PEAVEY	BASSFEX	HOLD IL GIOCO E POI GLOBAL TASTI POWER ON.

PEAVEY	CEQ 28	ATTESA LA MIDI e assegnare i tasti e poi POWER ON.
PEAVEY	CEX 4	HOLD IL MASTER E NEGOZIO / MEMORIA TASTI POWER ON POI.
PEAVEY	CEX 4L	HOLD IL MASTER E NEGOZIO / MEMORIA TASTI POWER ON POI.
PEAVEY	CYBERBASS (MODULO)	HOLD IL PROGRAMMA E DIRITTO TASTI CURSORE POI POWER ON.
PEAVEY	DPM 2	0 TASTO HOLD, premere Invio. RILASCIO entrambi i pulsanti e premere ENTER.
PEAVEY	DPM 4	Pulsante Salva HOLD, premere PAUSE. Premere INVIO quando richiesto.
PEAVEY	DPM C8	ATTESA LA 0 INVIO E TASTI, POWER ON, attendere FORTE "UNITA' inizializzato" DISPLAY quindi rilasciare i pulsanti.
PEAVEY	DPM C8P	ATTESA LA COPIA E TASTI 0, POWER ON, attendere che il "UNITA' inizializzato" DISPLAY quindi rilasciare i pulsanti.
PEAVEY	DPM SI	TURN POWER ON. HOLD'0 'e premere ENTER. STAMPA INVIO al prompt A RE-INIZIALIZZA tastiera.
PEAVEY	DSR 1000	ATTESA LA - E 5 tasti e poi POWER ON.
PEAVEY	Bibliotecario	HOLD CARICO, salvare e UTIL TASTI E POWER ON.
PEAVEY	MAPPA 8X4	HOLD BYPASS + POWER MENTRE IN UNITA' DI COLLEGARE.
PEAVEY	MFP 2128/MIDI MANA	HOLD tasti + e - POI POWER ON.
PEAVEY	MIDI MANAGER	HOLD tasti + e - POI POWER ON.
PEAVEY	MIDI MASTER	HOLD FUNZIONE E CHIAVI IN SEGUITO A PROC POWER ON.
PEAVEY	MIDI MASTER II	HOLD FUNZIONE E CHIAVI IN SEGUITO A PROC POWER ON.
PEAVEY	MIDI Streamer	ATTESA LA REGISTRAZIONE (SYSX, SAMP, + SEGG) CHIAVI E POWER ON. A PROMPT STAMPA DI RE-START INIZIALIZZA.
PEAVEY	MULTIFEX	HOLD IL PROSSIMO 2 CHIAVI DI DISPLAY E POWER ON.
PEAVEY	PC 1600	ATTESA LA UTILITÀ + INVIO CHIAVI E POWER ON.
PEAVEY	PC4-X	HOLD IL MASTER + MIDI CHIAVI E POWER ON.
PEAVEY	PC4-XL	HOLD IL MASTER + MIDI CHIAVI E POWER ON.
PEAVEY	PGP 20	ATTESA LA A / B + MUTE CHIAVI E POWER ON.
PEAVEY	PLM 8128	STAMPA DUE DIRITTO PIU' SOFT-CHIAVI IN FONDO E ROW POWER ON. (VCA inalterati CAL)
PEAVEY	PLM 8128E	HOLD IL SOLO CHIAVI E MUTE, POWER ON. (VCA inalterati CAL)
PEAVEY	PROFEX	HOLD IL GIOCO E POI CHIAVI MIDI POWER ON.
PEAVEY	PROFEX II	ATTESA LA PLAY E GLOBALE TASTI, POWER ON.

PEAVEY	PROGRAMAX	ATTESA LA A / B e muto i tasti e poi POWER ON.
PEAVEY	PV LITE 3000	Factory Presets: HOLD CHASE + AUTO SUONO, POWER ON. HARD RESET: tenere premuto + NEGOZIO, POWER ON. In entrambi i casi, fino al 00 HOLD appare sul display.
PEAVEY	DSP 20/20	ATTESA LA PLAY E NEGOZIO CHIAVI MENTRE accensione.
PEAVEY	SPETTRO ANALOG FI	ATTESA LA DEC EXEC E PULSANTI, POWER ON. (A init. PER L'USO O / CYBERBASS, HOLD DEC BYPASS E POI POWER ON.
PEAVEY	SPETTRO BASS II	HOLD i tasti + e - POI POWER ON.
PEAVEY	SPETTRO ORGANETTI	HOLD i tasti + e - POI POWER ON.
PEAVEY	SPETTRO SYNTH	HOLD i tasti + e - POI POWER ON.
PEAVEY	ULTRAVERB	ATTESA LA - E 5 tasti e poi POWER ON.
PEAVEY	ULTRAVERB II	ATTESA LA + 9 TASTI E POI POWER ON.
ROLAND	A-220	HOLD B MEMORIA E POI POWER ON.
ROLAND	A-30	SCRIVERE MENTRE ALIMENTAZIONE HOLD ON (30 secondi)
ROLAND	A-33	SCRIVERE MENTRE ALIMENTAZIONE HOLD ON (30 secondi)
ROLAND	A-37	HOLD SCRIVERE E TASTO POWER ON. Display mostra SETUP FACTORY al completamento.
ROLAND	A-50	HOLD 1ST RD 3 TH 4 TASTI A NORMA display, premere CHANNEL, quindi premere qualsiasi tasto cursore.
ROLAND	A-80	HOLD 1ST RD 3 TH 4 TASTI A NORMA display, premere CHANNEL, quindi premere qualsiasi tasto cursore.
ROLAND	A-880	HOLD SEGNALE DI MEMORIA E POI POWER ON.
ROLAND	A-90	EDIT HOLD, POWER ON, quindi premere INVIO. CON LA VOCE EXPANDER PENSIONE: MANUALE HOLD, POWER ON, quindi premere INVIO.
ROLAND	A90EX	HOLD MANUALE E TASTO POWER ON. Quindi premere INVIO.
ROLAND	ADA-8024	reset non rom.
ROLAND	ALPHA JUNO-1	reset non rom.
ROLAND	ALPHA JUNO-2	reset non rom.
ROLAND	AP-700	PWR ON, USCITA VOLTE AL Analyzer / FILTRO SCHERMO. CURSORE A: MENU + INVIO, SISTEMA + INVIO, INIT + INVIO. USO VALORE POI SELEZIONA TUTTI EXEC + INVIO due volte.
ROLAND	SERIE AR	reset non rom.
ROLAND	SERIE A	HOLD ONE TOUCH PROGRAM + POWER ON.
ROLAND	AX-1	HOLD SCRIVICI PULSANTE + POWER ON (HOLD 30 secondi).
ROLAND	AXIS-1	POWER ON. Funzione HOLD; STAMPA F # 0, C # 2, # 2 e D CHIAVI.

ROLAND	CA-30	RESETS OGNI VOLTA DI toggled e poi su.
ROLAND	CDX1	STAMPA UTILITÀ. cursore a destra, SELECT INIT POI e premere ENTER CURSORE AL MONDO. PRESS ENTER tre volte.
ROLAND	CR (TUTTI GLI ALTRI)	reset non rom.
ROLAND	CR-80	DEL REPEAT + + POWER ON, quindi premere INVIO.
ROLAND	CSQ SERIE	reset non rom.
ROLAND	D-10	HOLD TUNE / FUNZIONE E SCRIVERE MENTRE accensione.
ROLAND	D-110	reset non rom.
ROLAND	D-20	HOLD TUNE / FUNZIONE E SCRIVERE MENTRE accensione.
ROLAND	D-5	reset non rom.
ROLAND	D-50	TUNE / FUNZIONE E DATI MIDI INIT: HOLD 0 e il trasferimento dei dati, POWER ON. PATCH + REVERB deve essere caricato da card O SysEx FILE.
ROLAND	D-550	TUNE / FUNZIONE E DATI MIDI INIT: BANK HOLD PATCH 2, PATCH NUMBER6, E INVIO, POWER ON. PATCH E REVERD dati devono essere caricati dal card o SysEx FILE.
ROLAND	D-70	HOLD BANCA MENTRE 8 Accensione. Premere INVIO, THENPRESS SCRIVICI due volte.
ROLAND	D2	HOLD SCRIVICI + STAMPA SISTEMA. PRESS ENTER due volte.
ROLAND	DDR-30	HOLD # 1 TASTO E POWER ON.
ROLAND	DEP-3	MEMORIA NO pulsanti UP e DOWN MENTRE ALIMENTAZIONE ON.
ROLAND	DEP-5	MEMORIA NO pulsanti UP e DOWN MENTRE ALIMENTAZIONE ON.
ROLAND	DJ-70	reset non rom.
ROLAND	DJ-70MKII	reset non rom.
ROLAND	DM SERIE	reset non rom.
ROLAND	DR-202	HOLD MUTE E ROLL + POWER ON. VALORE DIAL per selezionare 'TUTTI', quindi premere TAP / ENTER due volte.
ROLAND	DR-5	Fret Fret DESTRA SINISTRA + + POWER ON, 2 X INVIO.
ROLAND	DR-550	HOLD -1 e +1 E POWER ON, quindi premere START.
ROLAND	DR-550MKII	HOLD -1 e +1 E POWER ON, quindi premere START.
ROLAND	DR-660	UTILITÀ POI PER SELEZIONARE CURSORE (8) INIT; 2 X INVIO.
ROLAND	DR-670	HOLD RECORD + STOP / CONT E TASTI POWER ON. PRESS ENTER due volte.
ROLAND	DR-770	STAMPA UTILITÀ CURSORE E POI AL 9.F.RST RT. VALORE DIAL per selezionare tutte, quindi premere INVIO

		due volte.
ROLAND	DS-330	HOLD REVERB + SPLIT E POWER ON e premere YES.
ROLAND	E-10	HOLD SCRIVERE MENTRE TORNITURA POWER ON.
ROLAND	E-12	reset non rom.
ROLAND	E-14US	reimposta a potere.
ROLAND	E-15	reimposta a potere.
ROLAND	E-16	reimposta a potere.
ROLAND	E-20	HOLD SCRIVICI + POWER ON.
ROLAND	E-28US	reimposta a potere.
ROLAND	E-30	HOLD SCRIVICI + POWER ON.
ROLAND	E-35	HOLD REC / PUNCH IN + POWER ON.
ROLAND	E-36	RECORDER + POWER ON.
ROLAND	E-5	reset non rom.
ROLAND	E-56	HOLD SCRIVICI + POWER ON.
ROLAND	E-66	RECORD (NELLA SEZIONE Disk Recorder) + POWER ON.
ROLAND	E-68US	HOLD SCRIVICI + POWER ON.
ROLAND	E-70	HOLD SCRIVICI + POWER ON.
ROLAND	E-86	HOLD SCRIVICI + POWER ON.
ROLAND	E-96	HOLD SCRIVICI + POWER ON.
ROLAND	E300	STAMPA UTILITÀ. UTILIZZO TASTI QUI SOTTO 'pagina' PER SELEZIONARE FACTORY PRESET. STAMPA EXECUTE, quindi scegliere OK. QUANDO RESET COMPLETO POWER OFF, quindi su.
ROLAND	E500	STAMPA UTILITÀ. UTILIZZO TASTI QUI SOTTO 'pagina' PER SELEZIONARE FACTORY PRESET. STAMPA EXECUTE, quindi scegliere OK. QUANDO RESET COMPLETO POWER OFF, quindi su.
ROLAND	E600	STAMPA UTILITÀ. USO PAGE per selezionare FACTORY PRESET, poi, eseguono.
ROLAND	EF303	Tenendo premuto SHIFT, POI POWER ON. SCRIVICI STAMPA due volte, quindi SPEGNIMENTO UN nuovamente.
ROLAND	EM-10	HOLD scrivere e POWER ON.
ROLAND	EM-101	reset non rom.
ROLAND	EM-15	SCRIVI IL TASTO HOLD mentre si accende l'alimentazione.
ROLAND	EM-20	HOLD scrivere e POWER ON.
ROLAND	EM-25	SCRIVI IL TASTO HOLD mentre si accende l'alimentazione.
ROLAND	EM-30	HOLD scrivere e POWER ON.
ROLAND	EM-303	reimposta a potere.
ROLAND	EM-305	reimposta a potere.

ROLAND	EM-50	HOLD scrivere e POWER ON.
ROLAND	PE (TUTTI GLI ALTRI)	reset non rom.
ROLAND	PE-3	reimposta a potere.
ROLAND	EP-5	HOLD REC + PLAY, premere CORDE, POWER OFF / ON.
ROLAND	PE-7	HOLD REC + PLAY, premere CORDE, POWER OFF / ON.
ROLAND	PE-707	reimposta a potere.
ROLAND	PE-75	HOLD REC E POWER ON.
ROLAND	PE-7MKII	HOLD REC + PLAY, premere CORDE, POWER OFF E ON.
ROLAND	PE-85	HOLD REC E POWER ON.
ROLAND	PE-9	HOLD REC + PLAY, premere CORO, POWER OFF E ON.
ROLAND	PE-95	HOLD tasto REC MENTRE ALIMENTAZIONE ON.
ROLAND	FA76	Premere MENU POI UP / DOWN A FACTORY PRESET. PRESSF8 DOPPIO (SELECT, poi, eseguono) DI RESET.
ROLAND	Fantom	Premere MENU POI UP / DOWN A FACTORY PRESET. PRESSF8 DOPPIO (SELECT, poi, eseguono) DI RESET.
ROLAND	FC-100	reset non rom.
ROLAND	FC-100MKII	HOLD # 1 + # 2 + # 8 E POWER ON.
ROLAND	FC-200	HOLD # 10 E POWER ON, quindi premere CTL PEDAL.
ROLAND	FG-10	HOLD CHIARO E POI USCITA POWER ON.
ROLAND	FG-1000	HOLD CHIARO E POI USCITA POWER ON.
ROLAND	FP-1	reimposta a potere.
ROLAND	FP-8	PRESS RELEASE HOLD FUNC E PIANOFORTE STAMPA ANCORA FUNC.
ROLAND	FP-9	reimposta a potere.
ROLAND	G-600	HOLD scrivere e POWER ON.
ROLAND	G-800	HOLD SCRIVERE, POI POWER ON.
ROLAND	GC-8	reset non rom.
ROLAND	GI-10	HOLD PARAMETRO + e -, quindi premere POWER ON VALORE +.
ROLAND	GM-70	POLY MODE: HOLD PLAY, EDIT GENERALE, POI EDIT IND + POWER ON. MONO MODE: HOLD TUNE, CONTROLLO ASSIGN e il trasferimento di dati POI POWER ON.
ROLAND	GP-100	HOLD nel parametro MANOPOLA, POWER ON, premere WRITE.
ROLAND	GP-16	HOLD # 6, # 7, # 8, POI POWER ON. USO E FUNZIONE SINISTRA RUGHT per selezionare "2. TUTTI FACTORY PRESET", quindi premere SCRIVI 3 volte.
ROLAND	GP-8	reset non rom.
ROLAND	GR (TUTTI GLI ALTRI)	reset non rom.
		HOLD PEDAL # 2 POI POWER ON. STAMPA VALORE

ROLAND	GR-09	+ quindi premere EDIT / PLAY.
ROLAND	GR-1	HOLD WRITE / COPIA POI POWER ON, quindi premere SI '.
ROLAND	GR-30	HOLD PEDAL # 2, POWER ON. STAMPA + PATCH PER SELEZIONARE INIT. EDIT STAMPA / PLAY, POI PATCH + e - contemporaneamente.
ROLAND	GR-33	STAMPA sistema PARAMETRO, USO VALORE DIAL per selezionare tutti. SCRIVICI STAMPA DOPPIO.
ROLAND	GR-50	reset non rom.
ROLAND	GS-6	reset non rom.
ROLAND	GT-3	HOLD MOD E SFX E POWER ON. SCRIVICI STAMPA.
ROLAND	GT-5	HOLD MOD + FEED Backer / SLOW GEAR, POWER ON. Quindi premere WRITE.
ROLAND	GX-700	STAMPA TUNER / Utility. USO DEI PARAMETRI E SINISTRA A DESTRA PER SELEZIONARE FATTO INIT. CURSORE A SINISTRA, DIAL SISTEMA, poi a destra E DIAL P # 100. STAMPA scriverle TUNER / Utility.
ROLAND	HP (tutti gli altri)	reimposta a potere.
ROLAND	HP-100	reset non rom.
ROLAND	HP-300	reset non rom.
ROLAND	HP-400	reset non rom.
ROLAND	SERIE SA	reset non rom.
ROLAND	JD-800	PRESSARE il trasferimento dei dati. PAGE per selezionare FACTORY PRESET, premere YES.
ROLAND	JD-990	HOLD EXIT e premere UTILITÀ. PRESS F6 POI F5.
ROLAND	JP-6	reset non rom.
ROLAND	JP-8	reset non rom.
ROLAND	JP-8000	Tenendo premuto SHIFT, premere INIT / RINFUSA. Premere il tasto 7, USO UP / DOWN (SELECT FACTORY RESET), SCRIVICI STAMPA PER SELEZIONARE fabbrica.
ROLAND	JS-30	HOLD pulsante Registra (SEQUENCER SEZIONE), POWER ON.
ROLAND	JUN0-106	reset non rom.
ROLAND	JUN0-60	reset non rom.
ROLAND	JUNO-1	reset non rom.
ROLAND	JUNO-2	reset non rom.
ROLAND	JUNO-6	reset non rom.
ROLAND	JUPITER-6	reset non rom.
ROLAND	JUPITER-8	reset non rom.
ROLAND	IC-1000	HOLD NUMERO 8, POWER ON. PRESS ENTER quindi scrivere.
ROLAND	IC-1080	STAMPA UTILITÀ. Cursore in basso una volta e poi a destra per 3 volte il Preset. PRESS ENTER due volte, quindi

		UTILITÀ.
ROLAND	IC-2080	STAMPA UTILITÀ. PRESS F6 DUE VOLTE AL MENU 3. F1 THEN PRESS F6. SE USO REQ'D VALORE DIAL per spegnere MEM. PROT. E PRESS F6 DOPPIO.
ROLAND	JV-30	STAMPA CHORUS + REVERB (SOPRA INIT) INSIEME quindi premere VALORE UP.
ROLAND	JV-35	Premere Control + MASTER INSIEME. USO PARAMETRO UP e DOWN per selezionare tutti. STAMPA SU VALORE.
ROLAND	JV-50	Premere Control + MASTER INSIEME. USO PARAMETRO UP e DOWN per selezionare tutti. STAMPA SU VALORE.
ROLAND	JV-80	HOLD NUMERO 8, POWER ON. PRESS ENTER quindi scrivere.
ROLAND	IC-880	UTILITÀ STAMPA, L'USO DEI DATI PER SELEZIONARE DIAL FACTORY PRESET. PRESS ENTER due volte.
ROLAND	JV-90	HOLD NUMERO 8, POWER ON. PRESS ENTER quindi scrivere.
ROLAND	JW-50	STAMPA TUNE / FUNZIONE. Premere F5 POI F4 POI F3 POI F4.
ROLAND	JX-1	HOLD SCRIVERE E POI FLUTE POWER ON.
ROLAND	JX-10	reset non rom.
ROLAND	JX-3P	reset non rom.
ROLAND	JX-8P	reset non rom.
ROLAND	KR-100	reimposta a potere.
ROLAND	KR-3000	HOLD DA E PER PULSANTI, quindi premere WRITE.
ROLAND	KR-33	reimposta a potere.
ROLAND	KR-350	HOLD caricare e salvare, quindi premere WRITE.
ROLAND	KR-3500	HOLD caricare e salvare, quindi premere WRITE.
ROLAND	KR-370	reimposta a potere.
ROLAND	KR-4500	HOLD caricare e salvare, quindi premere WRITE.
ROLAND	KR-4700	ATTESA DI CARICO E EDIT, quindi premere Salva.
ROLAND	KR-500	HOLD DA E VERSO, quindi premere WRITE.
ROLAND	KR-5000	ATTESA DI CARICO E EDIT, quindi premere Salva.
ROLAND	KR-55	HOLD MIDI FUNZIONE E STAMPA CARTE (5 secondi).
ROLAND	KR-5500	HOLD caricare e salvare, quindi premere WRITE.
ROLAND	KR-575	STAMPA FUNZIONE; PAGINA DI 'FACTORY RESET'. TOUCH EXECUTE, quindi scegliere OK.
ROLAND	KR-577	STAMPA UTILITÀ; UTILIZZO TASTI QUI SOTTO pagina per selezionare 'FACTORY PRESET'. STAMPA EXECUTE, quindi scegliere OK.
ROLAND	KR-650	HOLD caricare e salvare, quindi premere WRITE.
		PARTE VOLUME ACCOMP HOLD, premere TRACK 2 +

ROLAND	KR-770	4 pulsanti. Utilizzare una parte ACCOMP VOLUME VOLTE ARRIVARE FACTORY SET-UP DI CARICO. Al termine PWR OFF / ON.
ROLAND	KR-977	STAMPA FUNZIONE; PAGINA TASTI PER L'USO 'FACTORY RESET'. TOUCH EXECUTE, quindi scegliere OK.
ROLAND	LVC-1N	HOLD tasto ENTER POI POWER ON.
ROLAND	M-760	EDIT HOLD, premere WRITE. PARAMETRO UP / DOWN per selezionare tutte + SCRIVICI STAMPA. STAMPA SUL COMPLETAMENTO EDIT per tornare alla PLAY.
ROLAND	M-DC1	HOLD F3 E ALLORA POWER ON.
ROLAND	M-GS64	HOLD F3 E ALLORA POWER ON. -CONTRIBUITO: HOLD Selezionare e premere F4, PRESSF3 e premere INVIO.
ROLAND	M-OC1	HOLD F3 E ALLORA POWER ON.
ROLAND	M-SE1	HOLD F3 E ALLORA POWER ON.
ROLAND	M-VS1	HOLD F3 E ALLORA POWER ON.
ROLAND	MBD1	HOLD F3 E ALLORA POWER ON.
ROLAND	MC-303	Tenendo premuto SHIFT, POI POWER ON, quindi premere INVIO.
ROLAND	MC-307	STAMPA sistema, allora F2 (UTIL). CURSORE DN RESET DI FABBRICA. Premere F1 E POI F4.
ROLAND	MC-50	reset non rom.
ROLAND	MC-505	Tenendo premuto SHIFT E TASTO POWER ON. Premere ENTER.
ROLAND	MC-50MKII	reset non rom.
ROLAND	MC-80	reset non rom.
ROLAND	MC-80EX	reset non rom.
ROLAND	MDC-1	HOLD F3 E POWER ON.
ROLAND	ME-10	BANK HOLD DOWN PEDAL, quindi premere WRITE.
ROLAND	ME-30	HOLD PARAMETRO DIRITTO E ALIMENTAZIONE MENTRE SUL VALORE. SCRIVICI STAMPA / COPIA.
ROLAND	ME-33	HOLD EZ TONE E AMP / EFFETTO destra mentre ALIMENTAZIONE ON. Quindi premere WRITE.
ROLAND	ME-5	HOLD PEDALI 1 E 2, POWER ON; SCRIVICI STAMPA IMMEDIATAMENTE.
ROLAND	ME-6	HOLD DOWN E SINISTRA + POWER ON, quindi premere WRITE.
ROLAND	ME-6B	HOLD DOWN E SINISTRA + POWER ON, quindi premere WRITE.
ROLAND	ME-8	HOLD DOWN E SINISTRA + POWER ON; SCRIVICI STAMPA / COPIA.
ROLAND	ME-8B	HOLD PARAMETRO SINISTRA + giù, quindi premere WRITE / COPIA.
		HOLD PARAMETRO SINISTRA + GIU 'E POWER ON,

ROLAND	ME-X	quindi premere WRITE.
ROLAND	MGS-64	HOLD F3 E POWER ON.
ROLAND	MK-60	reset non rom.
ROLAND	MK-80	SCRIVI HOLD, premere Modifica. HOLD DESTRA E SINISTRA E STAMPA TASTI CURSORE UP.
ROLAND	MKB SERIE	reset non rom.
ROLAND	MKS-50	POLY MODE: HOLD NUMERO TASTI 4 e 8 e POWER ON.
ROLAND	MKS-50	MONO MODE: HOLD NUMERO TASTI 3 e 7 e POWER ON.
ROLAND	MMP-2	SISTEMA DI STAMPA FINO A LUCI ARANCIO. USO PAGINA SINISTRA / DESTRA per selezionare INIZIALIZZA. USO VALORE SINISTRA per selezionare tutte e premere INVIO due volte.
ROLAND	SERIE MP	reset non rom.
ROLAND	SM-1	reset non rom.
ROLAND	MSE-1	HOLD F3 E POWER ON.
ROLAND	MSQ-100	reset non rom.
ROLAND	MSQ-700	reset non rom.
ROLAND	MT-100	STOP HOLD, premere CANC. DOPO Il display lampeggia "tutto chiaro" STAMPA EXECUTE.
ROLAND	MT-120	HOLD REPEAT, CANZONE (BLU), e giocare, POWER ON. STAMPA FWD ripetutamente fino RECITA T13. Premere PLAY RECORD POI, POI POWER OFF / ON.
ROLAND	MT-120	HOLD REPEAT, CANZONE (BLU), e giocare, POWER ON. STAMPA FWD ripetutamente fino RECITA T13. Premere PLAY RECORD POI, POI POWER OFF / ON.
ROLAND	MT-200	HOLD REPEAT, CANZONE (BLU), e giocare, POWER ON. DIAL USO PER SELEZIONARE T-15 sul display. Premere PLAY RECORD POI, POI POWER OFF / ON.
ROLAND	MT-300	Premere MENU, DIAL DI FABBRICA PRESET. PRESS ENTER due volte.
ROLAND	MT-32	MASTER VOLUME HOLD, premere RHYTHM PARTE, STAMPA PARTE 1.
ROLAND	MT-80	reimposta a potere.
ROLAND	MV-30	reset non rom.
ROLAND	MVS-1	HOLD F3 E POWER ON.
ROLAND	OCTAPAD	HOLD MIDI CH E NOTA NUMERO, POWER ON. POWER OFF, POI ANCORA POWER ON.
ROLAND	OCTAPAD II	Tenere entrambe le VALORE TASTI, POWER ON.
ROLAND	P-330	reset non rom.
ROLAND	P-55	Tenere entrambe le STRUMENTO TASTI, POWER ON, quindi premere PARAM 1.
ROLAND	PAD-8	HOLD MIDI CH E NOTA NUMERO, POWER ON. POWER OFF, POI POWER ON.

ROLAND	PAD-80	Tenere entrambe le VALORE TASTI, POWER ON.
ROLAND	PC-150	COMANDO HOLD (a sinistra), POWER ON.
ROLAND	PC-200	ATTESA LA NORMA 2 TASTI "STANDARD", POWER ON.
ROLAND	PIANO PLUS (ALL)	reset non rom.
ROLAND	PK-5	HOLD PTOM / PARAM E POWER ON.
ROLAND	PK-7	reset non rom.
ROLAND	PLANET-P	reset non rom.
ROLAND	PLANET-S	reset non rom.
ROLAND	PM-16	reset non rom.
ROLAND	PMA-5	VALORE HOLD, POWER ON. TOUCH 2 CAL. PUNTI SU DIRITTO + in basso a sinistra del display W / TOUCH PEN. DISPLAYS MATURATI POI INIZIALIZZA, TOUCH EXEC.
ROLAND	PRO-E	HOLD SCRIVERE, POWER ON.
ROLAND	R-5	HOLD SELECT + PAGINA E POWER ON. PRESS ENTER due volte a FARE.
ROLAND	R-70	HOLD MIDI + ASSIGN E POWER ON. STAMPA SI 'A FARE DUE VOLTE.
ROLAND	R-8	HOLD CURSORE PAGINA E POI SELEZIONA PARAM POTENZA ON.PRESS INVIO due volte.
ROLAND	R-880	reset non rom.
ROLAND	R-8M	HOLD CURSORE DESTRA E INVIO, POWER ON. PRESS ENTER due volte a FARE.
ROLAND	RA-50	HOLD scriverle POWER ON.
ROLAND	RA-90	HOLD scriverle POWER ON.
ROLAND	RA-95	HOLD REC, POWER ON.
ROLAND	RD-150	HOLD THE PLAY AND REC BUTTONS WHILE POWERING ON.
ROLAND	RSP-550	POWER ON WHILE HOLDING PROG PAGE UP AND DOWN, THEN PRESS WRITE.
ROLAND	SB-55	POWER ON WHILE HOLDING CLEAR BUTTON.
ROLAND	SC-155	POWER IN STANDBY MODE. HOLD BOTH INSTRUMENT BUTTONS, PRESS POWER ON AND THEN PRESS ALL.
ROLAND	SC-33	HOLD SPLIT AND REVERB WHILE POWERING ON, THEN PRESS YES.
ROLAND	SC-50	HOLD BOTH INSTRUMENT BUTTONS AND POWER ON. THEN PRESS ALL.
ROLAND	SC-55	HOLD BOTH INSTRUMENT BUTTONS AND POWER ON. THEN PRESS ALL.
ROLAND	SC-55MKII	HOLD BOTH INSTRUMENT BUTTONS AND POWER ON. THEN PRESS ALL.
ROLAND	SDD-320	no rom reset.


ROLAND	SH-101	no rom reset.
ROLAND	SH-2000	no rom reset.
ROLAND	SN700	no rom reset.
ROLAND	SP700	no rom reset.
ROLAND	SPD-11	HOLD ALL/ENTER WHILE POWERING ON. PRESS ALL/ENTER AGAIN.
ROLAND	SPD-8	HOLD EDIT BUTTON WHILE POWERING ON.
ROLAND	SRV-1000	no rom reset.
ROLAND	TB-303	no rom reset.
ROLAND	TD-10	HOLD SETUP AND EXIT KEYS AND TURN POWER ON, THENPRESS F4.
ROLAND	TD-7	PRESS SYSTEM. CURSOR TO 'INT' AND PRESS ENTER. CURSOR TO 'HIHAT' THEN DATA DIAL TO SELECT 'ALL'. PRESS ENTER TWICE.
ROLAND	TD-8 V CUSTOM	PRESS SETUP THEN [F3 (MENU)]. PRESS INC/+, ROTATE THE VALUE DIAL, OR PRESS CURSOR TO MOVE THE CURSOR TO "RESET".
ROLAND	TR-505	HOLD PATTERN GROUP A AND MODE AND POWER ON.
ROLAND	TR-626	HOLD TRACK #1 AND MODE AND POWER ON.
ROLAND	TR-707	HOLD TRACK WRITE AND PATTERN 1 AND POWER ON.
ROLAND	TR-727	HOLD TRACK WRITE AND PATTERN 1 AND POWER ON.
ROLAND	TR-808	no rom reset.
ROLAND	TR-909	HOLD TRACK #1 AND PATTERN #1 AND POWER ON.
ROLAND	U-110	HOLD THE EDIT AND PART BUTTONS AND POWER ON.
ROLAND	U-20	no rom reset.
ROLAND	U-220	no rom reset.
ROLAND	VP-70	HOLD MIDI, PLAY, AND VOICE EXP AND POWER ON.
ROLAND	VS-1680	no rom reset.
ROLAND	VS-1680EX	no rom reset.
ROLAND	VS-1824	no rom reset.
ROLAND	VS-1824CD	no rom reset.
ROLAND	VS-1880	no rom reset.
ROLAND	VS-2480	no rom reset.
ROLAND	VS-2480CD	no rom reset.
ROLAND	VS-840	no rom reset.
ROLAND	VS-840EX	no rom reset.
ROLAND	VS-840GX	no rom reset.
ROLAND	VS-880	no rom reset.
ROLAND	VS-880EX	no rom reset.

ROLAND	VS-890	no rom reset.
ROLAND	VT-1	HOLD PRESET/USER BUTTON AND POWER ON.
ROLAND	W-30	no rom reset.
ROLAND	W-50	PRESS CONTROL AND MASTER BUTTONS SIMULTANEOUSLY. USE PARAMETER UP AND DOWN BUTTONS TO SELECT ALL. PRESS VALUE UP BUTTON.
ROLAND	XP-50	PRESS DISK UTIL, SELECT SOUND, THEN PROTECT, SETMEM PROTECT OFF. EXIT, SELECT PRESET AND PRESS ENTER. (REMEMBER TO SET MEM PROTECT BACK ON).
ROLAND	XV-5050	PRESS UTILITY AND CURSOR LEFT BUTTONS. VALUE DIAL TO SELECT FACTORY RESET AND PRESS ENTER TWICE.
ROLAND	XV-5080	PRESS SYSTEM/UTILITY SO LIGHT BLINKING. PRESS F6 AND THEN F5. PRESS F6 (EXECUTE) AGAIN.
ROLAND	XV-88	PRESS UTILITY, CURSOR DOWN TO UTIL PAGE 2. PRESS4 (BASS), PRESS ENTER TWICE.
YAMAHA	02R	HOLD "CURSOR LEFT" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-100	HOLD KEY "F0" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-121	HOLD KEY "F0" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-121S	HOLD KEY "F0" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-122	HOLD KEY "F0" OR KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-122S	HOLD KEY "F0" OR KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-123	HOLD KEY "F0" OR KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-124	HOLD KEY "F0" OR KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-133	HOLD KEY "F0" OR KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-134	HOLD KEY "F0" OR KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-152	HOLD KEY "F0" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-152S	HOLD KEY "F0" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-153	HOLD KEY "F0" OR KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-153S	HOLD KEY "F0" OR KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-153SG	HOLD KEY "F0" OR KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-154	HOLD KEY "F0" OR KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-154F	HOLD KEY "F0" OR KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-154S	HOLD KEY "F0" OR KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-155	HOLD KEY "F0" OR KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-156	HOLD KEY "F0" OR KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-157	HOLD KEY "F0" OR KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-158	HOLD KEY "F0" OR KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-20	HOLD KEY "F0" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-250	HOLD KEY "F0" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-260	HOLD KEY "F0" AND POWER ON.

YAMAHA	CLP-30	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-311	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-350	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-360	HOLD KEY "F0" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-411	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-500	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-511	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-550	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-555	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-560	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-570	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-611	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-705	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-711	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-760	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-811	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLP-911	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLW-12	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CLW-14	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CS1X	HOLD BUTTONS 7, 8, AND 9, AND POWER ON.
YAMAHA	CS2X	HOLD BUTTONS 7, 8, AND 9, AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-105	HOLD DOWN THE RIGHTMOST KEY (C7) AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-35	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-45	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-49	HOLD KEY "F0" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-50	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-55	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-59	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-65	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-69	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-69A	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-70	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-75	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-79	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-79A	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-83	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-83S	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-85	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-85A	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.

YAMAHA	CVP-87	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-87A	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-89	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	CVP-89WH	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	D2040	PRESS 'PEQ/D.ATT' KEY OF CHANNEL 1 AND 'LIMIT/COMP' OF CHANNEL 3 AND POWER ON.
YAMAHA	D5000	PRESS STORE AND POWER THEN PRESS RECALL.
YAMAHA	DD-11	no rom reset.
YAMAHA	DDL3	RUN TEST PROGRAM. PRESS 'RECALL' AND THEN PRESS 'STORE'.
YAMAHA	DEQ5	HOLD THE 'L' AND 'FLAT' KEYS AND POWER UNIT ON. PRESS 'RECALL'.
YAMAHA	DEQ5E	RUN TEST MODE. WHEN TEST 10 IS PERFORMED, UNIT IS INITIALIZED AND FACTORY PRESETS ARE RESTORED.
YAMAHA	DEQ7	HOLD DELAY/LEVEL AND PROTECT ON/OFF, POWER ON.
YAMAHA	DMP-11	PRESS FADER FLIP, PARAMETER LEFT, POWER ON.
YAMAHA	DMP-7	PRESS FADER FLIP, PARAMETER LEFT, POWER ON.
YAMAHA	DMP9-16/8	PRESS MEMORY [RECALL], RETURN [SEL], [UTILITY], THEN POWER ON.
YAMAHA	DOU10	PRESS SHIFT AND POWER ON.
YAMAHA	DTS70	PRESS UTILITY AND STORE WHILE POWERING ON.
YAMAHA	DX-7II	INSERT ROM CARTRIDGE AND POWER ON.
YAMAHA	DX-7S	INSERT ROM CARTRIDGE AND POWER ON.
YAMAHA	EMP-700	PRESS F1 AND ^ WHILE POWERING ON.
YAMAHA	FX-500	HOLD COMP AND MOD WHILE POWERING ON.
YAMAHA	FX-770	HOLD COMP AND PLAY WHILE POWERING ON.
YAMAHA	GW-10	HOLD CHO WHILE POWERING ON.
YAMAHA	GW-33	HOLD DOWN/NO AND UP/YES WHILE POWERING ON.
YAMAHA	MDP-2	HOLD SHIFT AND POWER ON.
YAMAHA	MFC-10	HOLD MEMORY, EDIT, AND FC EDIT AND POWER ON.
YAMAHA	MLP-11	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	MLP51	HOLD KEY "F0" AND POWER ON.
YAMAHA	MU-90	HOLD ENTER AND UTIL WHILE POWERING ON.
YAMAHA	P-100	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	P-150	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	P-300	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	P-500	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	PDP-300	HOLD KEY "F0" AND POWER ON.

YAMAHA	PDP-400	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	PDP-500	HOLD KEY "B1" AND POWER ON.
YAMAHA	PROMIX 01	PRESS STORE AND INC+ WHILE POWERING ON.
YAMAHA	PSR-220	PRESS YES AND NO WHILE POWERING ON.
YAMAHA	PSR-230	PRESS YES AND NO WHILE POWERING ON.
YAMAHA	PSR-410	HOLD [+] AND [-] AND POWER ON.
YAMAHA	PSR-420	HOLD [+ /YES] AND [- /NO] AND POWER ON.
YAMAHA	PSR-510	HOLD [+] AND [-] AND POWER ON.
YAMAHA	PSR-520	HOLD [+ /YES] AND [- /NO] AND POWER ON.
YAMAHA	PSR-530	HOLD RIGHT-MOST WHITE KEY ON THE KEYBOARD WHILE TURNING ON THE POWER.
YAMAHA	PSR-6000	UTILITY MODE, RECALL PRESET DATA, SELECT ALL DATA.
YAMAHA	PSR-620	HOLD [+ /YES] AND [- /NO] AND POWER ON.
YAMAHA	PSR-6300	HOLD KEY "C6" AND POWER ON.
YAMAHA	PSR-70	HOLD KEY "C5" AND POWER ON.
YAMAHA	PSR-9000	HOLD DEMO AND POWER ON.
YAMAHA	PSR-A3	HOLD [+ /YES] AND [- /NO] AND POWER ON.
YAMAHA	REV-100	PRESS STORE BUTTON WHILE POWERING ON. THEN PRESS V AND STORE.
YAMAHA	RX-8	HOLD STOP/CONTINUE, +1/YES, AND -1/NO AND POWER ON.
YAMAHA	SPX-90	HOLD BALANCE, FOOT TRIGGER AND POWER ON.
YAMAHA	SPX-90II	HOLD BALANCE, FOOT TRIGGER AND POWER ON.
YAMAHA	SPX990	HOLD PAGE, STORE, AND BYPASS WHILE POWERING ON. also test #8 is ram initialization.
YAMAHA	TMX	HOLD UTILITY AND STORE THEN POWER ON.
YAMAHA	YDP-200	HOLD KEY "F0" OR KEY "B1", WHILE POWERING ON.
YAMAHA	YDP-300	HOLD KEY "F0" OR KEY "B1", WHILE POWERING ON.
YAMAHA	YDP-301	HOLD KEY "B1", WHILE POWERING ON.
YAMAHA	YDP-88	HOLD KEY "B1", WHILE POWERING ON.
YAMAHA	YDP-88II	HOLD KEY "B1", WHILE POWERING ON.
ZOOM	505	HOLD THE STORE BUTTON WHILE POWERING ON. DISPLAY FLASHES "AL"; PRESS STORE AGAIN.
ZOOM	506II	HOLD STORE BUTTON WHILE PLUGGING IN ADAPTOR. PRESS STORE ONCE MORE.

Site Map : (select a page) 

[*Refer Factory Reset Procedures Page to a friend*](#)

*** Note: e.&o.e.** In case of errors in these procs, PLEASE let us know. This information is a *courtesy* , NO claims are made as to accuracy.

For your convenience: ([Printable Copy of Resets](#) «·» [Downloadable Copy of Resets](#))

Factory Reset Procedures (manufacturers' preset initializations) *

[Return To Top](#)

[RANGER AUDIO HOME PAGE](#)

Contact [we WELCOME your contributions and/or any corrections !!!](#)

Constructive criticisms of this page and/or suggestions for improving its usefulness will be met with extreme appreciation. This page and several others on this site are an attempt to broaden our web presence from a strictly commercial venture, and make it fairly informative as well. Your help in this effort, through feedback and suggestions, will be most welcomed.

[email](#)

Page designed & maintained by: Mick Lang
Copyright © 1997 -2003 by Ranger Audio Enterprises. All rights reserved